

## ipnet exchange Simple

**ExchangeSimple** --Skype Certified的Skype 4 port gateway,適用於傳統電話總機,讓您企業員工不用開電腦就可用現有分機接聽與撥打Skype/Skype包月服務,最高可同時4分機使用。本Skype gateway經一條USB線與PC連接,PC裝上驅動程式與ExchangeSimple Center管理程式,也適合企業DIY自行安裝,只需依安裝指南進行就可。



系統架構圖



### 產品功能

- 無縫式的接入傳統電話總機外線4空閒端口
- Skype企業代表號:獨立的Skype代表號,可轉接到其他4線空閒的Skype ID接入。
- 接聽Skype: 分機可接聽最清晰的Skype/SkypeIn電話
- 撥打Skype: 分機可撥打Skype/SkypeOut電話,及Skype包月打各項服務
- 電話簿功能:最高可達16碼的速撥碼建立公共/私人電話簿。可每個用戶擁有私人電話簿。
- 中文WEB界面可遠端管理與監控ExchangeSimple。
- 可設置日期時間定期自動重啓電腦與ExchangeSimple
- 完善的通話歷史記錄,也可查詢與匯出成Excel檔做分析。
- 降低噪音/回音消除/封包遺失補償等專有技術以確保優異通話品質。
- 可設定撥號規則,撥打SkypeOut不用撥打國碼。
- 網頁Skype客服:網頁上貼上Skype me button,可接聽來自您公司網頁撥入的電話。

### ExchangeSimple規格

	規格
重量與尺寸	300公克, 140*190*30mm
連接介面	4 FXS 類比介面,透過RJ11接入PBX 4CO外線; 1USB介面連接電腦
外線	4FXS,接傳統類比PBX 4 CO外線端口
LED	4線顯示Skype狀態 & 4線顯示硬體PSTN線路狀態
電壓頻率	100-240V ,60/50 Hz